



*Комплектность купе широкой кабины 1100x2100
(широкая кабина):*

1. Стойка левая у угла – 1 шт.
2. Стойка левая у портала – 1 шт.
3. Стойка правая (телескоп) – 1 шт.
4. Ригель – 1 шт.
5. Угол 2шт.
6. Модуль 200 мм с пазом – 2 шт.
7. Модуль 300 мм без пазов – 1 шт.
8. Модуль 300 мм с пазом – 2 шт.
9. Модуль 400 мм без пазов – 2 шт.
10. Модуль 500 мм без паза – 2 шт.
11. Модуль 500 мм с пазом – 1шт.
12. Панель управления (пост приказов) – 1шт.
13. Поручень L=900мм – 1шт.
14. Поручень L=1900мм – 1шт.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № д.д.д.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

				1621L.03.04.000				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Купе	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							196,07	1:5
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								